# **SS-one AutoGuider Pro**

取扱説明書

□本体 □電源/モーターケーブル

#### 別売り品

□無線アダプタ(SkySafari で自動導入する場合必要です)
□シャッターケーブル(デジカメインターバル撮影時)
□モーターフォーカサー用モーター&ケーブルセット
□オートガイドカメラ(ASI120MM 同等品)オートガイダー使用時
□SS-one ポーラー 2 電子極軸望遠鏡使用時
□ZWO ASI シリーズ CMOS カメラ CMOS Capture 使用時
□GPS ユニット (CMOS Capture で使用可 必須ではない)

#### その他に必要なケーブル、その他

□市販 USB ケーブル □USB メモリ

●無線アダプタは弊社指定のものをご購入ください。それ以外のものを使用した場合は動作保証はしません。

#### 電源

●赤道儀のモーターコントロールをする場合あるいは、モーターフォーカサーを使用する場合 電源は12Vです。2A以上の供給能力のあるバッテリーなどをご利用ください。 消費電流 1A

●上記以外の場合

電源は5Vです。1A以上の供給能力のあるモバイルバッテリーなどをご利用ください。 コンセントから電源をとるACアダプタは使用できない場合があります。 消費電流350mA

消費電流は、USBコネクタにカメラなどをさした場合はその分上がります。 なお、ガイドカメラの消費電流は約100mAです。(ヒーター除く) 1 赤道儀のコントロール

赤道儀につないで、2軸のモーターをコントロールできます。また自動導入もできます。

2 便利なアプリケーションを搭載 以下の便利なアプリケーションを搭載しています。

#### AutoGuider

オートガイダーです。2chのシャッター機能搭載で、デジカメを使ったインターバル撮影が同時にできます。また、ディザリングガイドも可能です。(別売りのオートガイドカメラが必要)

#### Polar

電子極軸望遠鏡です。時角は自動計算され、楽な姿勢で正確な極軸合わせができます。(別売りの SS-oneポーラー2が必要)

#### CMOS Capture

ZWO 社の ASI CMOS カメラをコントロールし、画像をキャプチャできます。ピント合わせ支援機能や、リアルタイムダーク・フラット演算、ライブコンポジット、RGB フィルターローテート撮影など高度な機能もあります。AutoGuider との同時起動可能

#### FocusAid

デジカメの撮影画像を取り込み、星を自動検出、拡大表示してピント合わせを支援します。

#### Focuser

別売りのモーターフォーカサーを接続して、望遠鏡のピント合わせを支援します。また CMOS Capture や FocusAid との連携も可能です。

#### Finder

電子ファインダーです。ただ星野を写すだけでなく、星の配置を分析し、星図を重ね合わせます。(別売りのオートガイドカメラおよび専用のレンズが必要)

#### GOTO

自動導入ソフトです。機能としては他の自動導入ソフトに劣りますが、非常時に役に立ちます。 通常自動導入する場合は SkySafari の使用をお勧めします。

上記アプリケーションはすべて、スマフォ、タブレット、PCから無線アクセスが可能です。 (別売りの無線アダプタが必要です)



①電源スイッチ	電源スイッチです
②十字キー	赤道儀のモーターを動かします。緑ボタンが赤径モーター、黄ボタンが赤 緯モーターです。モーター動作中は中心のLEDが点灯します。
③赤緯回転方向スイッチ	赤緯モーターの回転方法を切り替えます。 自動導入する場合は、 十字キーの上ボタンを押したとき、望遠鏡が北極星の方向に向くように、 スイッチを切り替えてください。 この操作をしないと正しく自動導入できません。
④ 5V 電源	赤道儀のモータや、モーターフォーカサーのモーターに接続しない場合 は、ここに 5V 電源を接続します。 市販の USB ケーブルをご使用ください。電源には USB 電源やモバイル 電源を利用します。1A 以上の供給能力が必要です。 AC アダプタを使ったモバイルアダプタは使用できない場合があります。 12V 電源接続時はここに電源は接続しないでください。
⑤モーターフォーカサー	別売りのモーターフォーカサーを接続します。
⑥ 12V 電源および 赤道儀モーター	付属の電源/モーターケーブルを接続します。 電源は12V、2A以上の供給能力のあるのもを接続してください。 5V電源接続時はここに電源は接続しないでください。
⑦シャッター	別売りのシャッターケーブルを接続します。 最大2本接続できます。1本の場合はどちらに接続ししても同じです。

8 LAN	LANコネクタです。開発者向けで一般ユーザは使用しません。
(9) USB	USB コネクタです。以下のものを接続します。
	●オートガイドカメラ(AutoGuider、Finder使用時)
	●SS-one ポーラー 2(Polar 使用時)
	●市販 USB メモリ(CMOS Capture 使用時)
	●ZWO ASI-CMOS カメラ(CMOS Capture 使用時)
	●フィルターホイール EFW(CMOS Capture 使用時)
	●デジタルカメラ(FocusAid 使用時)
	●オプションの無線アダプタ
	●GPS ユニット(CMOS Capture 使用時)
	4つのうちどこにさしてもよいです。

## 接続方法

●赤道儀のモーターと接続する場合



●赤道儀のモーターやモーターフォーカサーと接続しない場合



### 起動方法

#### ■起動方法

電源を接続し、電源スイッチを ON にしてください。液晶が点灯し、しばらくするとメッセージが次々と表示されます。



起動には時間がかかります。途中画面が暗くなることがありますが、そのまま待ってください。

以下のようなオープニング画面が出れば正常です。

Auto Guider	Polar	Motor	OFF
Focus Aid	CMOS	Finder	
GOTO	Focuser	Shut Down	

いきなり電源ケーブルを抜いたり、電源をOFFしたりしないでください。

黒いオープニング画面で[Shut Down]ボタンをタップします。次の画面が現れます。

Shut Down	Cancel	SS*One Grant. Englis. Al in One OFF
Customize Rebo	ot System	DEC

さらに[Shut Down]ボタンをタップします。

メッセージが表示され、以下のように画面が白くなったら、電源スイッチを OFF にしてください。

	SSECTION ON DEC REV	
	REV	

ここではSS-one AutoGuider Proの主要機能である、オートガイダーと自動導入の使い方を簡単に説明します。より詳しくあるいは他のアプリケーションの使い方については次章以降の説明をご覧ください。

■オートガイダーの使い方

#### 1 接続

本機横の USB コネクタにオートガイドカメラを接続します。

#### 2 起動

黒いオープニング画面で、[Auto Guider]をタップします。

必ずカメラを接続してから AutoGuider を起動してください。カメラが接続されていない状態では、 AutoGuider は起動しません。

AutoGuider 起動画面



#### 3 画像調整

下メニューの[Parameter]をタップ

- ] <b>G</b> / / /			
Exposure/Gain	Brightness	s/Contrast	Star bright level
Motor Test	Guide Port Select		Enable Binning
Guide Parame	eters		Close

続いて、[Exposure/Gain]をタップ

0 05:00	10	•				[	-
Dialo	9			- Gamma -		StarGain -	
2	5	1/	'2	5		2	
Down	Up	Down	Up	Down	Up	Down	Up
			C	lose			

ここでゲイン、露出、ガンマを調整して、星を写し出します。ガイドカメラのピント合わせをしていない場合は、ピントを合わせてください。

Gain 10~25の間で調整します。 Exposure 1/4~2 秒の間で調整します。 Gamma だいたい 5 を目安に調整します。

露出を長くして Gain を小さくした方が画像は奇麗です。

以上の設定が終わったら、Close ボタンでこの画面を閉じます。

#### 4 オートガイドの開始

[Calibration]ボタンをタップします。



ガイド星の候補が表示されるので、良ければ[OK]ボタンをタップします。何もしなくても7秒後に自動で キャリブレーションが始まります。

キャリブレーション終了後に自動でオートガイドが始まります。

#### オートガイド中の画面

12 00:10 1	0						S + N W
size=18 weight=(0.09	,-0.30)						
+RA 49%	+DEC 25%				At 0.2	uto 0.10	Auto 0.2 0.10
Calibration	GuideStop	Noise	Shutter	Param	neter	Time	r Quit

キャリブレーションは、鏡筒の反転操作を行わない限り、最初の一回だけ行えば良いです。その場合は、 [Guide]ボタンをタップしてください。キャリブレーションは行われずに、すぐにオートガイドが始まります。

鏡筒の反転操作とは、

ドイツ式赤道儀では、鏡筒とウエイトが両側にあります。鏡筒が東側にある状態をテレスコープイーストといいます。逆に西にある状態をテレスコープウエストといいます。この2つの状態を切りかえる動作を鏡 筒反転といいます。

わからない場合は撮る対象ごとに、キャリブレーションすればよいでしょう。

#### 5 オートガイドの終了

[GuideStop]ボタンをタップすればオートガイドが終了します。

#### ■自動導入の使い方

ここではスマフォアプリの SkySafriを使った自動導入の方法を説明します。 SS-one AutoGuider は自動導入アプリを搭載していますが、使い方が必ずしも便利ではないので、 SkySafariの使用をお勧めします。

#### 1 SkySafri のインストール

iPhone、iPad なら AppleStore で、Andorid なら GooglePlay で「SkySafari]を検索してインストールしてく ださい。 SkySafari は有料です。2017年9月現在、最新バージョンは5で、以下の3つのバージョンがあります。

SkySafari 5 SkySafari 5 Plus SkySafari 5 Pro このうち、Plus か Pro のバージョンを選んでください。

#### 2 無線アダプタの接続

本機に無線アダプタを接続して、電源を投入してください。

自動導入自体は、本機のアプリを何も起動していない状態で使用できます。以下のアプリを起動した状態では自動導入できませんので、自動導入時は以下のアプリを終了させておいてください。

#### AutoGuider

#### Focuser

●GOTO で接続状態にあるとき

●CMOS Capture でモーターフォーカサー使用時

#### 3 スマフォと本機の Wifi 接続

スマフォと本機の間に電波の障害のない見通しの良い状態であることを確認し、 スマフォの設定でWiFi接続一覧を開き、WiFi接続してください。

00000 docomo 3G 20:34	* 💼 +
<b> </b>	
Wi-Fi	
<ul> <li>ssoneguider</li> </ul>	<b>∻</b> (j)
ネットワークを選択	
.FREE_Wi-Fi_PASS	<b>?</b> (i)
0001softbank	<b>≈</b> (j)
4CE676AC15FF	<b>₽ ≈ (j</b>
4CE676AC15FF-1	₽ ≈ (j)
4CE676AC15FF-3	<b>₽ ≎ (j</b>
e-timer-1F6B10	<b>₽</b> ╤ (j)
elecom2g-1F6B10	<b>a</b> ≈ (j)
CC1 001	<b>e</b> (i)

SSID は「ssoneguider」または「ssonecmos」になります。パスワードは求められません。

#### 4 SkySafariの起動(SkySafari4 Pro での使用例)

- 4-1 SkySafari4 Pro を起動します。
- 4-2 下部メニューの[Settings]を選択します。
- 4-3 [Telescope]グループの[Setup]を選びます。



4-4 [Equipment Selection]グループの[Scope Type]をタップします。

また[IP Address]は192.168.2.102 [PortNumber]を4001 にします。(下図とは違います注意!!)



4-5 Meade LX-200 Classic を選択し、元の画面に戻ります。 また同様に[Mount Type]をEquatorial GoTo(German)にします。



4-6 下部メニューの[Scope]を選択します。

urrent Loca	Sun May 03, 2015 0	3:16:40 PM
A 28h 40.7m De	c 008º 43' 2	Scheat 80
		u Peo
		M
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		1
20		+20
Ale	anih	Markab
•		
10'''	:	+10
	I L Psc	
	VP	ier
		1. A.
		+00*
	1 - +th	
Cat		Hydo
10	V	-101
		(+)
		Skat
		2311
		Tr Co
		Score Orb

4-8 [Connect]ボタンをタップします。



#### 5 赤緯軸の回転方向の設定

望遠鏡を対象天体の方向にだいたいで良いので向けてください。 本機の十字ボタンの上ボタンを押してください。

望遠鏡が、北極星の方へ向くように動くか確認してください。(このままボタンを押し続けていればいず れ北極星の方向に向かう状態)

正しければ何もする必要はありません。 もし、北極星の方向とは逆向きに動くようであれば、本機の DEC/REV ボタンを反対方向にスライドさせ てください。

#### 6 基準星の導入

対象天体近くの明るい星を適当に選んで基準星とします。 望遠鏡の視野の真ん中に基準星を導入します。

カメラのファインダーを使ったり、ライブビュー画面を使ったり、あるいはカメラを外してアイピースを使い、 基準星を導入します。

#### 7 基準星を使った同期の方法

同期とは、現在望遠鏡が向いている方向と自動導入ソフトウェア(SkySafari)が保持している座標を一致させる作業です。

SkySafariで、基準星を画面に表示させ、星図画面上でタップします。 基準星にカーソルが合わされたのを確認し、メニューの[Align]をタップします。

以上で同期は終了です。この操作で望遠鏡が動くことはありません。

#### 8 導入の方法

導入したい天体を星図上でタップし、SkySafariのメニューの[GoTo]をタップします。そうすると自動導入が始まります。

オープニング画面で[Customize]をタップします。

LCD Brightnes	S	٦٢	Startup Application	
([]	Up		AutoGuider	Polar
	Down		Focus Aid	Finder
opuate				
	Save Config.		GOTO	Nothing
Load Config.				
	Update		0	к

#### [LCD Brightness]

液晶のバックライトの明るさを1~10で調整できます。夜眩しい場合は値を下げてください。

#### [Startup Application]

システム起動時で自動で起動するアプリケーションを選択します。Nothingの場合はオープニング画面が開きます。

#### [Update]

●Save Config. 各アプリの設定情報をUSBメモリに保存します。

●Load Config. 各アプリの設定情報をUSBメモリから復元します。

●Update アプリをUSBメモリから差分アップデートします。すべてのアップデートが差分アップデートできるとは限りません。詳細はアップデート毎に発表される情報を参照してください。

\*USBメモリは、電源投入前から、USBコネクタに接続しておくことを推奨します。

SS-one AutoGuider Pro は、Wifi 通信可能なタブレット、スマートフォン、PC で遠隔操作することができます。

準備

無線でアクセスするためには、別売りの無線アダプタを本機の USB コネクタに接続する必要があります。

#### VNC Viewer

SS-one AutoGuider Proを遠隔操作するには、スマフォやタブレット、PC などに VNC ビューアーと呼ば れるアプリをインストールする必要があります。

VNCビューアーは、いろんな種類のものが広く出回っており、無料のものや有料のものがあります。

ここでは、iPhoneを例に、無料の VNC ビューアーである[VNC Viewer]というアプリの使い方を説明します。 VNC Viewer は、Android 版や PC 版もあります。 操作方法はほぼ同じです。

補足

[VNC Viewer]は後で説明するダイレクトタップができないため使い方に慣れが必要です。ダイレクトタップができるアプリに、有料ですが、[abto VNC]があります。これの使い方は後で説明します。

1 AppStore にて[VNC Viewer]で検索し、[VNC Viewer]をインストールしてください。

2 [設定]->[WiFi]でWiFi 接続画面を開きます。ここで ssoneguider または ssonecmos を選択し接続します。



3 [VNC Viewer]のアイコンをタップし、[VNC Viewer]を起動します。



4 接続先がまだ何もないので新規登録します。右上の[+]をタップします。



#### 5 アドレスの名前を入力します。 アドレス 192.168.2.102:5900 (5900の前はコロン) 名前 SSoneAutoGuider (名前はなんでも良い)



6 Connect をタップします。



7 [Warn me every time]をOFF にして、右上の Connect をタップします。



8 接続されました。



注意 [VNC Viewer]は、画面の直接タップはできません。押したいボタンにマウスカーソルを合わせてから、画面の任意の位置をタップしてください。

タップした位置のボタンが有効になるのではなく、マウスカーソルのある位置のボタンが選ばれます。

直接タップできる VNC ビューアーとして[abto VNC]というアプリがありますが、有料です。

#### abto VNC

- 1 AppStore にて[abto VNC]で検索しインストールしてください。
- 2 WiFi 接続で、ssoneguider に接続してください。
- 3 abto VNC のアイコンをタップして起動します。



4 Connect をタップします。



5 右下の[New Server]をタップします。



6 画面中ごろの Connection Mode が Direct であることを確認し、 Direct の項目で Host 192.168.2.102 Port 5900 と入力します。

ooooo docomo	3G <b>15:44</b>	×
Servers	Properties	S
Local Curs	or	() NO)
Connectio	n Mode	
Direct	Repeater	Listen
Direct		
Host	192.16	8.2.102 📀
Port		5900
Repeater		
Host		192.168.0.1
Port		5900
Session		1111
Listen		

設定がすんだら左上[Servers]で元の画面に戻ります。

7 192.168.2.102:5900の部分をタップします。



8 パスワードを聞いてきますが、設定していないので、そのまま[OK]をタップします。





接続を切るには、メニュー左端の〇ボタンをタップします。

## スタンドアローン型オートガイダー AutoGuider

取扱説明書

●ガイドカメラは画像センサーが赤道儀のプレートに直角または平行になるように取り付けてください。 斜めになっていると正確にガイドできません。



シャッターケーブルは2個あるシャッターコネクタのうちどちらに接続しても同じです。

オープニング画面で[Auto Guider]をタップします。



表示項目

[左上の数字]	インターバルシャッターの回数、時間を表示しています。書式は次の通りです。 撮影枚数 露出時間(mm:ss)インターバル時間(ss) mm:分 ss:秒
[右上の記号]	画面の向きの東西南北を表します。キャリブレーションがすむまでは不定の値を表示します。 E:東 W:西 S:南 N:北
Auto 0.2 0.30	左側の白い数字はしきい値です。[Threshold] ガイド星の位置が基準からこのピクセル以下のずれしかない場合はガイド修正信号 をだしません。
	右側の緑の数字は感度を表します。[Sence] ガイド感度とは、ガイド星の基準からのずれに対してどのくらいの比率で修正信信 号を出すかの割合です。値が大きいと、修正が早くなりますが、ガイドが暴れやすく なります。
	$ \begin{array}{c} \text{Auto} \\ 0.2 & 0.30 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{Fix} \\ 0.2 & 0.30 \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{Off} \\ 0.2 & 0.30 \end{array} $
	ボタンをタップするすると上記のように機能が変わります。 Auto 感度をその時々の状況に応じて、自動で設定します。通常はこの設定にしま すが、うまくいかない場合は Fix にします。 Fix 感度を固定値にします。値は後述するメインメニューで設定できます。 Off 修正信号を出しません。DEC 側を Off にすると1 軸ガイドモードになります。 ドラフト法による極軸合わせの支援として使う場合に Off にします。

メインメニュー	
[Calibration]	キャリブレーションをします。キャリブレーションとは、画像の向きと、モーターの移動方向を合わせる作業です。機材をセットしたら、必ず一回はする必要があります。
[Guide]	オートガイドを始めます。
[Shutter]	インターバル撮影を開始します。待機中は黄色に撮影中は赤色に変化します。
[Parameter]	カメラやガイドに関する様々な設定をします。
[Timer]	インターバルシャッターの様々設定、ディザーガイドの設定をします。
[Quit]	オートガイダーを終了して、オープニング画面に戻ります。

### 初期設定

一番最初にオートガイダーを起動したら、画質などの初期設定をします。 メニューの[Parameter]をタップします。

Exposure/Gain	Brightness/Contrast		ain Brightness/C		Star bright level
Motor Test	Guide Port Select		Enable Binning		
Guide Parame	eters		Close		

#### ■カメラパラメーターの設定

[Exeposure/Gain]をタップします。

0 05:00	10	•				ļ	
Gain 2	9 5	Exposure 1/	'2	Gamma 5		StarGain 2	- • •
Down	Up	Down	Up	Down	Up	Down	Up
			C	lose			

Gain	カメラのゲインを設定します。1~25
Exposure	露出時間を設定します。1/64~2秒
Gamma	画像のガンマ値を設定します。0~10
StarGain	スターゲインとは星の背景に対するコントラストです。値が大きいほどバックがしまり、星が はっきりします。反面画像の荒れが大きくなります。この値はガイド性能には影響しません。

#### 最初は以下の値を推奨します。

	ビニングなし	ビニングあり(通常はこちら)
Gain	最高値の25	最高値の25
Exposure	ASI120MM の場合 1/2 秒 それ以外の ガイドカメラの場合、1/2 秒または1 秒	ASI120MM の場合 1/4 秒 それ以外のガイド カメラの場合、1/4 秒または 1/2 秒
Gamma	5	1
StarGain	2	2

#### ■明るさ、コントラストの設定

メニューの[Parameter]->[Brightness/Contrast]をタップします。

12 00:	10 03					N	E I+S W
Di Brighti	alog ness		ast				
	Up		Up			-RA	-DEC-
5	Down	3	Down		Threshold Sence	0.2 0.6	0.2 0.6
	Close				Timer		Quit

ここで画像の明るさ/コントラストを調整できます。標準値は以下の通りです。 Brightness 5 Contrast 3

#### ■星輝度レベルの設定

メニューの[Parameter]->[Star bright level]をタップします。



「星輝度レベル」とは、背景と星を区別する明るさのしきい値です。標準値は0です。

この値が高いと、星とノイズや背景の区別がはっきりし、ガイドも安定します。反面、暗い星が消え、星の大きさも小さくなります。高感度なカメラほど値を大きくできます。

このパラメーター調整中は、画面に2値化された画像が表示されます。この画面はオートガイダーが星 と判断する画面そのものです。背景のノイズが消える程度まで値を上げると良いでしょう。 だいたい、最初は以下の値を推奨します。

星輝度レベルは通常0でよいです。ノイズや背景ムラを誤って星と判断される場合は値を上げます。 またキャリブレーションやガイドで[No Star]とでる場合は値を下げます。

#### ■ガイドパラメーターの設定

メニューの[Parameter]->[Guide Parameters]をタップします。



#### [Threshold]

ガイド星の位置が基準からこのピクセル以下のずれしかない場合はガイド修正信号をだしません。 最初は0.2を推奨します。精度を上げたい場合は0.1または0.0にします。

#### [Sence]

ガイド感度を表します。ガイド感度とは、ガイド星の基準からのずれに対してどのくらいの比率で修正信信号を出すかの割合です。

メイン画面で[Auto]になっている場合はここの設定は無効です。[Fix]の場合のみ有効です。[Fix]の場合は次の指針にしたがって、値を決めてください。

概ね以下の値で始めて、実際の状況を見ながら調整します。

0.4

ガイドが暴れる時->値を小さくする ガイド修正が遅い場合や中心線から離れて安定している場合->値を大きくする

なお、DECのSenceを0.0に設定すると1軸オートガイドモードになります。

#### [Moving Average N] Count

移動平均の次数Nを指定します。移動平均は星の位置の現在の値だけでなく、過去N回の値の平均 をとって修正信号を出します。

以下の場合に有効です。

●シンチュレーションにより星の像が安定しないとき。

●ノイズやかぶりが多く、星とバックの区別がつかないとき。

●ガイド鏡の焦点距離が長いとき。

これらの場合、ガイドグラフが細かく暴れますが、Nを大きくすると安定します。

ただし、Nが大きいと反応が遅くなります。

以下の場合に、星の動きに追いつけない場合があります。

- ●極軸が大きくずれている場合
- ●ピリオディックモーションが大きいとき、周期が短いとき
- ●バックラッシュが大きいとき
- ●赤道儀や架台にガタがあるとき

#### Ratio

移動平均の割合をどれくらい、ガイド修正信号に反映させるか指定します。1の時は、すべて移動平均になり、0のときは移動平均によらず現在の値が修正信号に反映されます。

概ね Count=3 Ratio=0.5 の初期値のままで問題ありません。

変更する場合は、Countは1~5くらいの値でよいです。Ratioは0.5~1くらいの値にします。 移動平均が必要ない場合はCount=1とします。 Count=1以外の場合は、あまり値を変更してもガイド性能には大きく影響しません。

カメラパラメーターやガイドパラメーターの初期設定が終わったら、次に、ガイドポートの選択と、テストを行います。

#### ■ガイドポートの選択

メニューの[Parameter]->[Guide Port Select]をタップします。

	S-one		Camera ST4	Internal ST4
	Stee	_		
libration	Step		]	
Up	Up	Up		
1	0	0	0ms	Close

#### [Guide Port]

ガイドポートを選択します。

SS-one	SS-one コントローラの場合
Camera ST4	ASIカメラ搭載のガイドポートを使用する場合
Internal ST4	本機搭載のガイドポートを使用する場合

注意 SS-one AutoGuider Proの場合、ガイドポートはSS-one 固定です。それ以外にしないでください。

#### [Calibration Step]

キャリブレーション時の基本移動距離を時間で表します。

キャリブレーション時に星が動かない場合は長くします。 キャリブレーション時に星が動きすぎる場合は短くします。

最初の値としてはガイド鏡筒の焦点距離が~100mmまでなら3000ms それ以外なら、焦点距離に応じて、1000ms~3000msの間で始め、動作を見ながら調整してください。 ガイドポートの選択が終わったら、ガイドポートのテストをします。

#### ■ガイドポートのテスト

メニューの[Parameter]->[Motor Test/Calibration]をタップします。

Dialo	9		_ • •			E E + E
	North		Direction of West			E
East		West				
	South					
Direc	tion of Sout	th	Set Calibrate		C-BA	
				Thresho	ld 0.2	0.2
			Close	Sen	ce 0.8	0.8

[North] [West] [South] [East]の各ボタンをタップして、赤道儀が動くことを確認してください。

なお、この画面では、自動キャリブレーションがうまくいかない場合の、手動キャリブレーションをすることもできます。

#### ■ビニング

ビニングとは、前後左右隣り合う4ピクセルを1ピクセルに加算するもので、ランダムノイズレベルは変わらずに、感度を4倍にすることができます。

画像の解像度は落ちますが、露出時間を短くすることができ、頻繁に修正信号を出せますので、ガイド 精度は上がります。

## したがって、長焦点(概ね 500mm 以上)撮影を除いて、ビニングすることを強く推奨します。

[Enable Binning]のボタンをタップするとビニングされます。 [Disenable Binning]のボタンをタップするとビニングは解除されます。

ビニングすると、画面が明るくなるので、露出時間を1段~2段短くしてください。またガンマも下げるとノ イズが低減します。

ビニングでのカメラの解像度と推奨設定値は以下の通りです。

#### 解像度

カメラ	ビニングなし	ビニングあり(通常はこちら)
ASI120MM(C)	1280×960	640×480
それ以外	640×480	320×240

#### 推奨設定値

	ビニングなし	ビニングあり(通常はこちら)
Gain	最高値の25	最高値の25
Exposure	ASI120MMの場合 1/2 秒 それ以外の ガイドカメラの場合、1/2 秒または1 秒	ASI120MM の場合 1/4 秒 それ以外のガイド カメラの場合、1/4 秒または 1/2 秒
Gamma	5	1
StarGain	2	2

以上で初期設定は終わりです。

キャリブレーションとは、画像の向きと、モーターの移動方向を合わせる作業です。通常は、機材をセットしたら一回行います。また、赤道儀のテレスコープイースト/ウエストを切り替えた場合にも行います。

赤道儀のテレスコープイースト/ウエストを切り替ることがなければ、撮影枚に毎回行う必要はありません。



メニューの[Calibration]をタップすると、自動キャリブレーションが開始されます。

赤い四角で囲まれた星が、オートガイダーが認識した星です。緑の四角で囲まれた星がオートガイダーがガイドに最適と判断した星です。

ガイド星がこれでよければ、OKボタンをタップするか、そのまま何もしないで待ちます。3秒後にキャリブレーションが始まります。

ガイド星を選択したい場合は3秒以内に[Next]または[Preview]のボタンをタップしてガイド星を選択して ください。ガイド星を選択したら[OK]ボタンをタップします。

ガイドに最適な星は、あまり大きすぎなく、輪郭のはっきりしたコントラストの高い星が最適です。

キャリブレーションが始まると、星が4方向に動き、キャリブレーションが終了します。 キャリブレーションに成功すると、右上に東西南北の表示(EWNS)が出ます。その後、自動でオートガイ ドが始まります。

次の場合は、メニューの[Parameter]->[Guide Port Select]でキャリブレーションステップを調整してください。

星が動きすぎてしまう → キャリブレーションステップの値を小さくする バックラッシュにより星が動かない → キャリブレーションステップの値を大きくする
#### ■手動キャリブレーション

どうしても、キャリブレーションできない場合は手動キャリブレーションします。 メニューの[Parameter]->[Motor Test/Calibration]をタップします。

[West]ボタンをタップします。

🔲 Dialo	g		_ = ×			E
	North		Direction of West			W
East		West				
	South					
Direc	tion of Sout	ih —	Set Calibrate		-BA	
_		_		Threshold	d 0.2	0.2
			Close	Sence	e 0.8	0.8
				Parameter	Timer	Quit

[Direction of West]の枠の中で星が動いた方向のボタンをタップして赤くします。上の例では、星が下に動いた場合です。

同様に今度は[South]ボタンをタップします。



[Direction of South]の枠の中で星が動いた方向のボタンをタップして赤くします。上の例では、星が左 に動いた場合です。

最後に[Set Calibrate]をタップして、完了です。



メニューの[Guide]をタップすると、ガイド星候補が示されます。

赤い四角で囲まれた星が、オートガイダーが認識した星です。緑の四角で囲まれた星がオートガイダーがガイドに最適と判断した星です。

ガイド星がこれでよければ、OKボタンをタップするか、そのまま何もしないで待ちます。3秒後にオートガイドが始まります。

ガイド星を選択したい場合は3秒以内に[Next]または[Preview]のボタンをタップしてガイド星を選択して ください。ガイド星を選択したら[OK]ボタンをタップします。

ガイドに最適な星は、あまり大きすぎなく、輪郭のはっきりしたコントラストの高い星が最適です。

ガイドが始まると、ガイド星は赤枠で表示されます。



ガイドの様子はガイドグラフで表されます。

赤線 RA(赤経)緑線 DEC(赤緯)グラフの幅は±4ピクセルです。

#### ■ガイドパラメーターの調整

感度が[Auto]の場合でガイドがうまくいかない場合は[Fix]にして感度を手動で調整します。 ガイドが暴れる時->[感度/Sence]の値を小さくする ガイド修正が遅い場合や中心線から離れて安定している場合->[感度/Sence]の値を大きくする

[感度/Sence]はメインメニューの[Parameter]->[Guide Parameter]で変更できます。

なお、ガイドグラフが中心線を中心に細かく振動したり、グラフが髭のようにとんがったりする場合があります。



これは、星の重心計算が乱れているためで、実際に赤道儀がそのような動きをしているわけではありま せん。ですから、ガイドはできています。(ガイドは振動の中央線で行われるため) 原因は以下の場合が考えられます。

●輝星がガイド星に選ばれた場合。輝星はシンシチレーションの影響を受けやすく、星の重心計算が 乱れます。

●光害地で背景レベルが高い場合。月夜の場合、またはカメラのノイズが大きい場合。 この場合も星の重心計算が乱れます。

この現象の対策として、メニューの[Parameter]->[Star bright level]で星輝度レベルを上げます。 または、[Parameter]->[Guide Parameters]で[Move Average N]の値を大きくします。

#### ■ガイド星が選択されない場合は

ガイド星が見つからない場合は次のようなエラーが出ます。

10 05:00 1	0	sage		-	×	S + N S S
	No S	Star				
			OK			
			UIX		-BA- 0.2	
					0.8	0.8
Calibration	Guide	Noise	Shutter	Parameter	Timer	Quit

対策としては、以下のことをしてみてください。

- ●メニューの[Parameter]->[Exeposure/Gain]で露出時間をのばす。
- ●メニューの[Parameter]->[Star bright level]で星輝度レベルを下げます。

#### ■星がないところにガイド星が選択されてしまったら。

これは、背景のノイズやムラを間違って星と判断されてしまったためです。対策としては、メニューの [Parameter]->[Star bright level]で星輝度レベルを上げるか、露出やゲインを低くしノイズやムラを減らします。

#### ■オートガイドの終了

メニューの[Guide Stop]ボタンをタップします。

### 1軸オートガイドモード

メイン画面の DEC の枠のボタンをタップして[Off]にすると1軸オートガイドモードになります。 1軸オートガイドモードでは次の点が異なります。

●RA 側のみ修正信号を出します。

●キャリブレーションはRA側だけで行われます。画面に表示されるN/S/W/Eの表示ですが、N/Eに関してはキャリブレーションによって取得できないので不定の値が表示されます。

- ●ディザーガイドによる移動もRA側だけになります。常に西の方向に指定ピクセルだけ移動します。
- ●DEC 側のずれが2ピクセル超えた場合はガイドポイントの修正が自動で行われます。

#### ■パラメーターの設定

メニューの[Timer]をタップします。



[Repeat]	撮影枚数を設定します。
[Exposure]	露出時間を設定します。10秒単位になります。MM:SS
[Interval]	インターバル(撮影休止時間)を設定します。(秒)

ディザーガイドをする場合は、[Dithering]を[ON]にし、[Setting]をタップします。



ここでディザーリングの移動量をピクセルで指定します。

ディザーガイドとは、撮影毎にカメラの向きを小移動させ、コンポジットによって固定的ノイズを軽減させることです。概ね次のような移動となります。



ディザーガイドする場合は、移動にかかる時間と、ガイドが安定するまでの時間がかかり、その間はシャッターをあけることはありません。たとえ、インターバル時間を過ぎていてもです。

一般に ST4 のガイドポートによるディザーガイドは時間がかかります。数十秒~1分近くかかることもあります。SS-one コントローラの場合は概ね、10秒くらいです。

#### ミラーアップ撮影

また、ミラーアップ撮影をする場合は、ここでミラーアップ時間(秒)を設定してください。0以外の値を設定するとミラーアップ撮影できます。

●カメラ側もミラーアップ撮影の設定をする必要があります。 ●動作確認カメラは Canon と Nikon のみになります。

#### ■インターバル撮影を開始する

メニューの[Shutter]をタップとインターバル撮影が開始されます。



インターバル撮影が開始さえると、撮影休止中は、このボタンが黄色に、撮影中は赤色に変化します。

インターバル撮影を中止するには、もう一度[Shutter]ボタンをタップします。

# 電子極軸望遠鏡 SS-one Polar2

取扱説明書

オープニング画面にて[Polar]のボタンをタップします。



#### ボタン・表示項目の説明

Wide	画像をワイド表示します。長辺 11°の画角になります。
Zoom	極軸中心部分を拡大表示します。
Point	センター出し作業時に使用します。詳細は「センター出し」項目をご覧ください。
Clear	センター出し作業時に使用します。詳細は「センター出し」項目をご覧ください。
Clear Org	センター出し作業時に使用します。詳細は「センター出し」項目をご覧ください。
2pointAdj	2星を使って星の離角を計測します。レンズの焦点距離を校正するとき使用しますが、この 作業はメーカーがしますので、ユーザは特に使用することはありません。
Focal	レンズの焦点距離を入力します。カメラと本体を同時に購入された場合は、メーカーにて すでに設定済みです。カメラと本体を別々に購入された場合は、カメラ記載の焦点距離を 入力してください。
下の数字	左から次の意味です。 東経、北緯、日付、時間

メニュー項目

Parameters	カメラの露出時間、ゲインなどを設定します。
Day	カメラを昼間モードに設定します。昼間モードにすると露出時間などが抑えられます。 水平出しなど、昼間する作業の時使用します。
Time	現在の日付、時間を設定します。
Locate	観測地の東経、緯度を登録します。
Quit	本アプリケーションを終了し、オープニング画面に戻ります。

■カメラパラメーターの設定

メニューの[Parameters]をタップします。



Gain	カメラのゲインを設定します。1~10
Exposure	露出時間を設定します。1/32~1/2秒
Gamma	画像のガンマ値を設定します。0~10
StarGain	スターゲインとは星の背景に対するコントラストです。値が大きいほどバックがしまり、星がはっきりします。反面画像の荒れが大きくなります。この値はガイド性能には影響しません。

通常は変更しないで初期設定のまま(上図の値)を推奨します。

#### ■日付、時間の設定

メニューの[Time]をタップします。



本機を始めて使う場合は必ずここで現在日時と時間を設定してください。 なお、本機は小さな電池を搭載しており電源を切っても、設定した時間は保存継続されます。 したがって、2回目以降の使用では設定する必要はありません。 ■観測地の東経、北緯の登録

メニューの[Locate]をタップします。



観測地(本機を使用する場所)の東経、北緯を登録します。左側のLongitudeに東経をLatitudeに北緯 を設定します。観測地が複数ある場合は、右側の[Save]をタップすれば、4か所まで保存でき、その都度、 切り替えて使用します。東経、北緯とも下桁は(0分~59分)で入力してください。

参考

東経は北極星の時角計算に影響しますが、北緯はまったく関係ありません。

#### ■水平出し

カメラの画像が水平になるような位置で赤道儀に印を付ける作業を水平出しといいます。本機はセン ター出しや北極星の位置の特定に重心計算を行っていますので概ね1ピクセルの精度で極軸を合わ せることができます。ただし、そのためには±4度の精度で水平になっていなければなりません。

水平出しは、地上の建物などを写し、建物の屋根などを利用し、水平に合わせます。その状態で、赤道儀の赤緯体などに印を付けることで行います。

#### ■レンズの焦点距離の設定

本機とカメラを別々に購入された場合は、カメラに付属されたレンズの焦点距離の値をここで入力します。 右側の[Focal]ボタンをタップします。



赤道儀の赤経軸の回転中心が画像上のどの位置にあるか特定する作業を「センター出し」と呼びます。 センター出しによって割り出された位置を「天の北極」に向けます。

センター出しはカメラを赤道儀に取り付けたら一回だけ行えば良い作業です。ただし、取付精度によっ ては使用しているうちにずれる場合もあるので、たまにやり直すことをお勧めします。

1 北極星を導入し、十字の中心付近に合わせます。完全に中心に合わせる必要はありません。だいた い中心付近ならいいです。

なお、Wide 表示でも拡大表示でもどちらでも良いです。

次に左の[Point]ボタンをタップします。

Wide



星に緑の十字が現れれば、その位置が記録されます。

2 赤道儀の赤経軸を東または西にだいたい 90 度傾けます。90 度傾かなければ何度でもよいですが、 たくさん回した方が精度はあがります。

もう一度、[Point]ボタンをタップします。



3 今度は2と反対側に赤径軸を回し、やはり[Point]をタップします。



4 3か所十字が現れれば、センターが計算できます。もう一度[Point]をタップすると、センターつまり回転中心が計算され、十字がその位置に合わせられます。



5 最後にもいう一度[Point]をタップすれば、十字が消えて作業完了です。

以上1~5の作業をやり直すには[Clear]ボタンをタップしてください。一回タップするごとに十字が一つ 消えていきます。

なお、センターを画面中心に戻したい場合は、右の[Clear Org]ボタンをタップしてください。

センター出しが完了すれば、すぐ使用できる状態になります。

1 まずカメラの画像が水平になるように赤道儀を合わせます。

2 Wide 表示で北極星を導入し、中心付近に合わせます。



3 拡大表示し、北極星を小さな円の中に合わせます。 近くまでくると北極星の周りに緑の円が現れますので、緑の円と赤い円を重ねるようにします。



また左上には北極とのずれが、数値(ピクセル)で表示されます。

以上で、極軸合わせは終了です。



# Focuser

取扱説明書

モーターフォーカサーは望遠鏡のピント合わせをモーターによって行うものです。 望遠鏡の合焦装置をモーターで動かす機能のほかに、保存した位置の復帰などの機能があります。

モーターフォーカサーを使用するには別売りのモーターフォーカサー用モーターと専用ケーブルが必要です。

#### ●準備

本機とモーターフォーカサーを専用ケーブルで接続します。



なお、始めて使う場合は、モーターの特性に合わせて、本機の設定を行う必要があります。 詳細は、モーターフォーカサー購入時にメーカーから指示がありますので、その通り設定してください。

### 起動画面

Backlash ———	Save Point Step Action				
0 Set	Save 000000	Store		3392	
	Save 000000	Store	5	IN	
Unlock	Save 000000	Store	10		
Sattingo	Save 000000	Store	50	OUT	
Settings	Save 000000	Store	100	X100	
Quit	save 000000	Store	Cont	Reset	

### 操作説明

#### •Step Action

表示された数値	基準点(最初の状態を0とする)からの絶対的な位置をミクロン単位で表示 OUT 側(カメラ側)が+方向、IN 側(対物側)が-方向です。
[IN]	モーターを IN 側(カメラ側)に指定距離、動かします。
[OUT]	モーターを OUT 側(対物側)に指定距離、動かします。
[5]~[100], [Cont]	モーターの移動距離を指定します。単位はミクロンです。[Cont]の場合は、[IN]または[OUT]ボタンが再度タップされるまで連続的に動きます。 また、[X100]ボタンが指定されている場合は移動距離が100倍されます。 したがって、指定できる移動距離は以下のいずれかになります。 5,10,50,100,500,1000,5000,10000
[X100]	このボタンが選択されている場合、移動距離を指定の100倍にします。
[Reset]	現在の位置を基準点にします。つまり表示されている数値を0にします。

#### •Save Point

[Save]ボタンをタップすると現在の位置が保存され、その座標がボタン右に表示されます。その後、位置がどこにあろうと[Store]ボタンをタップするとこの座標に戻ります。 6か所の位置を保存することができます。

バックラッシュが設定されている場合はバックラッシュも考慮されます。

#### Backlash

モーターのバックラッシュを設定します。バックラッシュが設定されていると、[Store]ボタンによる復帰の 精度が向上します。

バックラッシュの測定と設定の方法

1 星を写し出し、目視や実写で正確にピントを合わせます。

- 2 OUT 側に 100 ミクロン移動させます。[100]->[OUT]
- 3 IN 側に 100 ミクロン移動させます。[IN]

4 ピントのずれが目視や実写で確認できなければ、バックラッシュはほとんどありません。このまま何もしなくてかまいません。

5 ピントのずれが確認できる場合は、無視できないバックラッシュがあります。[IN]または[OUT]ボタンを使って、再度ピントを正確に合わせてください。

- 6 5で表示された値がバックラッシュです。
- 7 [Set]ボタンをタップすると、バックラッシュは設定されます。

#### **Unlock**

モーターを一度でも動かすと、モーターは通電状態になり、手では回せないほどの力でロックされます。 したがって、ピント合焦時には、望遠鏡の合焦装置をロックしなくても、モーター自体がロックされている ので、そのまま撮影できます。

ただ、このままだと手で回せなくなります。手で回したい場合や、消費電流を抑えたい場合は、[Unlock] ボタンをタップしてモーターのロックを解除してください。

#### Settings

モーターの特性に関する設定をします。このボタンをタップすると次の画面が開きます。

Max Speed	1	mm/s	7	8	9
Acc	2	[s] to reach to max	4	5	6
Direction	+ -		1	2	3
RackPinionRatio	25	mm/1round		ļ	
MotorGear ratio	135		0	BS	CLR
Motor Step	200	pulse/1round		l	
Motor Voltage	128	0-255/0.0V-12V			
			<u>N</u> 0		
Car	ncel		ОК		

Max Speed	最高移動速度です。1秒あたりのmm数
Acc	加速度です。最高移動速度に達するまでの秒数を指定します。
Direction	移動方向を指定します。[IN]、[OUT]の移動方向が逆なら、ここを反転させます。
RackPinionRatio	ラックピニオンの一回転あたりの移動距離をmm 単位で入力します。
MotorGear ratop	モーター内蔵ギアおよび伝達ギアのトータルな減速比です。
Motor Step	モーターの一回点あたりのパルス数です。通常、ハイブリッドモーターの場合 200、PM型モーターの場合48が多いです。
Motor Voltage	モーターの電圧です。 電圧は 0-12V に対応して 0 から 255 の値を設定します。 たとえば、電圧が 6V なら 127 の値を指定します。

設定にあたってはメーカーの指示にしたがってください。

# モーターコントロール Motor

取扱説明書

本機は、十字キーによって、赤道儀のモーター動かしますが、アプリケーションによってさらに高度な制御をできます。

#### 起動画面



#### Track Speed

追尾速度を設定します。0:停止 50:恒星時の1/2 100:恒星時

#### • Shutter

デジカメのシャッターを制御します。1回タップするとシャッター ON、もう一回タップするとシャッター OFF です。

#### •Step Action

ステップ微動です。まず、0.1~10のボタンで動かす角度を指定します。0.1°~10°の間で選択できます。 次に下の十字キーをタップすると指定角度だけ赤道儀が動きます。

#### •More Command

タップすると以下のサブ画面が開きます。さらに高度な制御ができます。

Save point		
00:44:36 Save this point +00*00'00	Return this point	
Fri Jun 2 18:29:01 2017	Return this point based Land	
Reset Motor Controler		
Equatorial Mount	Close	

#### •Save point

座標登録機能です。現在望遠鏡が向いている方向を記録しておき、後で、その方向を復元する機能です。

#### [Save this point]

このボタンをタップすると現在の座標が保存され、右にその天球座標が保存されます。

#### [Return this point]

このボタンをタップすると保存されている天球座標に復帰します。天球座標は日週運動に伴い移動していますので、保存時から時間がたてばたつほど、向きが西に移動していきます。

#### [Return this point based Land]

このボタンをタップすると保存された時点の地上座標に復帰します。地上座標とは、日週運動とは関係ない、地上での望遠鏡の絶対的な向きです。



#### •More Command

本機を個々の赤道儀のモーター特性に合わせて設定します。 ここを変更する場合はメーカーの指示に従ってください。

RA		DEC				
Max Speed	300	Max Speed	300	7	8	9
Acc	3	Acc	3	4	5	6
Direction	+ -	Direction	+ -	<u> </u>		
				1	2	3
Gear ratio	810	Gear ratio	810			
Motor Step	200	Motor Step	200	0	BS	CLR
High Voltage	127	High Voltage	127			
Low Voltage	60	Low Voltage	60			
Read	Write			ок		

最初にこの画面を開いた時には各欄は空欄になっています。 Read ボタンをタップすると現在の設定が読み込まれます。

Max Speed	最高導入速度です。
Acc	加速度です。最高導入速度に達するまでの秒数を指定します。
Direction	回転方向を指定します。南半球の場合はRAの回転方向を逆にします。
Giar ratio	ギア比です。赤道儀のウオーム歯数や減速ギアなどすべての減速比を掛け合わせた値です。
Motor Step	モーターの一回点あたりのパルス数です。通常、ハイブリッドモーターの場合 200、PM型モーターの場合48が多いです。
High Voltage	モーターの恒星追尾時の電圧です。恒星追尾時の方が電圧が高いのでこのような 名称になっています。 なお、電圧は 0-12V に対応して 0 から 255 の値を設定します。 たとえば、電圧が 6V なら 127 の値を指定します。
Low Voltage	モーターの導入時の電圧です。導入時の方が電圧が低いのでこのような名称に なっています。 なお、電圧は 0-12V に対応して 0 から 255 の値を設定します。 たとえば、電圧が 6V なら 127 の値を指定します。

値を書き換えた場合は必ず、[Write]ボタンをタップしてください。 Writeしないと実際に値は変更されません。

# ピント合わせ支援 Focus Aid

取扱説明書

FocusAidは、本体とデジカメをUSBケーブルで接続し、デジカメで試写した写真を取り込み、星を拡大表示しながら並べ、最適なピント位置を見つける支援をします。

望遠鏡やカメラレンズのピント位置を手動で少しずつ変えながら、試写をし、拡大表示された星をタイル 状に並べて表示する機能です。

カメラのピント調整は手動で行います。

現在サポートされているカメラは、キャノンおよびニコンのデジタルー眼レフカメラで、USBコネクタを装備したものになります。

また、すべての種類のカメラで動作確認したわけではありません。

#### 準備

カメラと本体をUSBケーブルで接続する前に、まずはカメラ側の設定をします。USBケーブルで接続してしまうと、カメラ側の操作ができなくなるので、接続する前にカメラ側の設定をします。

カメラ側の設定は以下のようにしてください。

出力ファイル	Jpeg または RAW+Jpeg にしてください。必ず JPG ファイルが出力されるようにしてください。 画質は、高解像度だとダウンロードや解析が遅くなります。 L/M/S とあるなら M くらいが良いと思います。
モード	バルブにはしないでください。マニュアルモード[M]にしてください。
露出時間	星がしっかり写る値にしてください。数秒~30秒

本体はカメラに対してシャッターの ON/OFF をするだけです。設定変更は一切しないので、必ずカメラ 側で設定をしてください。

オープニング画面の[Focau Aid]をタップします。

Focuser	Shutter	Clear	Setting	Exit

#### メニューの説明

Focuser	モーターフォーカサーを起動します。
Shutter	撮影を開始し、カメラから画像を取り込みます。
Clear	撮影した画像をすべて消去します。
Setting	様々な設定をします。
Exit	Focus Aid を終了します。

# Focus Aid の使い方

カメラを接続し、[Shutter]ボタンをタップします。最初の1枚目の時は、次の画面が出て、比較に使う星を選択できます。



[Next]ボタンと[Preview]ボタンで星を選択できます。決まったら[OK]ボタンをタップします。

No=1				
size=991				
Auto Start	Shutter	Clear	Setting	Exit

選択した星が表示されます。以後、[Shutter]ボタンをタップするごとに、撮影し、同じ場所の画像を拡大表示していきます。

-	1			
No=1 size=991	No=2 size=2181	No=3 size=2044		
Auto Start	Shutter	Clear	Setting	Exit

最大8枚まで表示できます。9枚目からは1枚目の画像が消去されそこに表示されます。

比較星を選び直してやり直したい場合は[Clear]ボタンをタップしてください。

メニューの[Setting]ボタンをタップして様々な設定をすることができます。



Sampling Star Size	抽出する星のサイズの範囲を指定します。このサイズの範囲にある星を候補とし て表示します。
Priority	上記抽出した星の優先度を大きい順にするか小さい順にするか決めます。
View Scale	比較星を表示するときの拡大倍率を指定します。
Sample Area Size	撮影した画像の中心付近、このサイズの領域で候補星を探します。小さい方が処 理は早くなります。
Area Select	画像の抽出エリアを変更します。デフォルトは中心付近です。 詳細は次項をご覧ください。

メニューの[Setting]->[Area Select]で画像のどの部分を抽出するか選択できます。



Number of Area	抽出エリアの数を指定します。1、2または4を選択します。			
	2を選択した場合は、抽出エリアは2か所選べます。			
	4を選択した場合は、抽出エリアは4隅固定で、エリアは選択できません。			
Area	抽出エリアを選択します。			

抽出エリア数2の場合は、撮影した画像は上下2コマ分で表示されます。 抽出エリア数4の場合は、撮影した画像は左4コマまたは右4コマを使って表示されます。



Capture	size=388	size=359	-Motor	600
Reset	posi=100	posi=200	5	IN
Backlash0 Set	size=360	size=338	10 50	OUT
L Unlock	posi=300 size=339	posi=400 size=387	100	X100
Close	posi=500	posi=600	CONT	Reset

下メニューの[Focuser]ボタンをタップすると、モーターフォーカサーを起動できます。

モーターフォーカサーの基本的な使い方は「Focuser」の章を参照ください。

#### ●基本的な使い方

[Capture]ボタンをタップすると、撮影が開始され、画像がキャプチャされ、星が自動検出され、6個の枠のうち一個に表示されます。 ピント位置を少しづつ変えながら、同様の操作を繰り返します。

6個を超えると、最初のコマが上書きされます。

一番ピントが合った状態と判断したコマの部分をタップすると、そのピント位置が復元されます。

[Reset]ボタンでキャプチャした画像がすべてクリアされます。

# 星図マッチング電子ファインダー Finder

取扱説明書

CMOS カメラによる導入天体対象付近の映像を表示し、天体導入を手助けをする電子ツールです。

### 星図マッチング機能とは

CMOS カメラの実際の映像と、星図を重ね合わせて表示する機能です。



次の2つのモードがあります。

マッチングモード	実際に写しだされた映像を解析し、赤経、赤緯を計算し、それに合わせて星図 を重ね合わせます。写野を動かすと、星図も一緒に動きます。 検索時間が少し必要ですが、実際の星と星図が一致しているので、対象の位置 を特定しやすいです。
Fix(固定)モード	実際に写し出された映像とは無関係に、導入対象付近の星図を表示します。写 野を動かしても、星図は動きません。 検索時間がかからないので、導入する対象が決まっている場合には便利です。 あらかじめ、導入対象の天体のメシエ、NGC、IC番号または赤経緯座標を登録 する必要があります。

## 必要なハードウェア

SS-one AutoGuider 本体 ASI120MM CMOS カメラ SS-one 指定の 8mm C マウントカメラ 赤道儀(経緯台や自由雲台を使った赤道儀には使用できません)

上記以外のカメラやレンズを使った場合の動作保証はいたしません。

星図マッチング機能を使うには、年月日、時刻が合っている必要があります。表示画像の右下に年月日、 時刻が表示されていますので、正しいか確認してください。 また、現在地点(北緯、東経)の登録もしておく必要があります。

次のように、年月日、時刻を確認し、現在地点を登録してください。

いったん、Finder アプリを終了し、オープニング画面から Polar を起動します。メニューの[Time]をタップします。



ここで、年月日、時刻を設定します。 次に、この画面を閉じ、メニューの[Locate]をタップします。



ここで東経(Longitude)と北緯(Latitude)を設定します。なお、両方とも下桁は0分~59分で設定します。 (実際のところ、アプリは北緯の下桁までは見ていません、そこまでの正確性は必要ありません)

以上の設定がすんだら、Polar アプリは終了してください。

#### ■画像調整

カメラに8mmレンズをセットし、赤道儀に固定します。

この時、CMOS センサーの長辺、短辺が、赤道儀のプレートに平行または直角になるようにしてください。 傾いていると星図マッチングができません。USBコネクタが上を向いている状態がお勧めです。

露出などの値は以下の値を推奨します。

🔲 Dialo	g						- • ×
Gain 20		Exposure 1/4		Gamma 6		StarGain2	
Down	Up	Down	Up	Down	Up	Down	Up
	<u> </u>						
Close							

露出などはあまり長くしないでください。星が写りすぎても、マッチング精度は落ちます。本アプリに登録 されている星は4.6等までです。これよりも写りすぎると逆に精度が落ちます。

#### ■ピント合わせ

ピントは普通に合わせてください。あまりピントが合いすぎると星の認識が悪くなります。意図的にピント をずらす必要はまったくありませんが、神経質に正確に合わせる必要もありません。

#### ■照準合わせ、および撮影画角の設定

まず、明るい星などを使って、照準合わせをしましょう。 赤道儀の主光学系で、明るい星を視野(カメラの場合はファインダー視野など)中心に導入します。

メニューの[Move]をタップします。



この状態で、画像のだいたい右部分をタップするとセンターマークが右に移動します。同様に画像の4 方向をタップするとその方向にセンターマークが移動します。

また、×1、×3、×10のボタンで、一回のタップでの移動ピクセルを変えられます。

また、連続して画面を押している場合は、連続して移動します。

センターマークを中心の星に合わせたら、終了です。もう一度[Move]ボタンをタップしてください。

#### ■撮影画角の設定

メニューの[Parameter]をタップします。

Exposure/Gain	Brightness/Contrast	Focal Length
Condition	Color	view NGC/IC
Image Field	GOTO	Close

[Image Field]ボタンをタップします。



アイピースなど円形視野の場合は[Circle]を選択し、視野角を入力してください。上記例は5度です。 写真の場合は、[Rectangle]を選択し、光学系の焦点距離、およびセンサーサイズを選択します。 以上で設定は終了です。

撮影画角の縦横の切り替えは、メイン画面の右ボタン列の中から、[Rotate]ボタンをタップしてください。

写し出された映像に星図をマッチングさせてみましょう。

#### ■手順1

[Direction]ボタンをタップして、Nの方向を合わせてください。

ASIカメラをUSBコネクタが上を向いた状態で固定した場合は、Nは右方向かまたは左方向のどちらかになります。

赤道儀の赤緯軸をNの方向に回した時、望遠鏡またはレンズが北極星の方向に向かうなら正解です。

Nの方向が、わからない場合は、とりあえず、右か左のどちらかに合わせてください。(USBコネクタが上を向いている場合)

#### ■手順2

左のボタンから、電子ファインダーが向いているだいたいの方向を選んでください。

South 南(南方向、扇角 120 度の範囲で検索)

- East 東(東方向、扇角 120 度の範囲で検索)
- West 西(西方向、扇角 120 度の範囲で検索)
- North 北(北方向、扇角 120 度の範囲で検索)
- Top 天頂(高度45度以上の範囲で検索)

この方角指定をしなくても、検索できますが、時間がかかります。方角指定をすることによって、検索時間を約1/3にすることができます。

#### ■手順3

メニューの[Search]ボタンをタップすると検索が始まります。



検索には数秒から最大2分くらいかかる場合があります。





検索が終了するとメニューが赤く表示され、星図の候補が表示されます。 ほとんどの場合で、第一候補が正しいです。

[Next]ボタンで第2候補以下をみることができます。上記の例では14候補あり第1候補を表示しています。

数候補見て、正しいものがない場合は、Nの方向が逆になっています。この場合は[N<->S]ボタンをタッ プしてください。

正しい候補を選択したら、[OK]をタップしてください。

正しい候補が出ない場合。

以下の原因が考えられます。確率が高い順に説明します。

1 一番多いのが、Nの方向の間違えです。テレスコープイースト、ウエストの切り替え時にNの方向が 逆転します。この場合は[Direction]ボタンでNの方向を正しく設定してください。またNSの反転なら検 索後の[N<->S]ボタンでも良いです。

2 だいたいの方角が間違っている。

だいたいの方角に自信がない場合は、方角を指定しないでやってみてください。方角が赤くなっている 場合はもう一度タップすれば選択が解除されます。

3 星が写りすぎている

4.6等以上の星がたくさん写ると、検索に失敗します。 露出やゲインは推奨値にしてください。

4 光害地やうす雲で、微光星の写りが悪い。 現在のところ有効な対策はありません。

5 映った画像に惑星が含まれているか、地上の明かりが含まれています。 ある一定以上の大きさの星は惑星と判断して除外していますが、まれに検索に影響を与える場合があり ます。
#### 6 画像にノイズが多く、星と区別できない。 ゲインを下げるなどしてノイズを減らしてください。

## ■手順5



検索終了後の画面です。

赤道儀を動かして写野をずらすと、星図も追従して動きます。 動きが早いとうまく追従できませんが、止まるともとに戻ります。電動微動を使うのが理想です。 目標天体が、センターマークにくるように赤道儀を動かしてください。

もとの位置からの移動が大きすぎると、マッチングができなくなります。元の位置から60度以内に納めて ください。

星図がずれた場合は、[Near Search]ボタンをタップして検索し直してください。

[Near Search]は、前回検索した方角の近辺付近内で検索をします。したがって、最初から検索するより も高速に検索することができます。

星図の表示が必要なくなったら、[Clear]ボタンをタップしてください。これで再度、検索ができるようになります。

#### ■自動導入アプリとの連携

星図マッチングされた状態で、自動導入アプリを起動することができます。この場合、自動導入アプリでは同期動作は不要です。すばやく対象を導入することができます。

自動導入アプリの起動方法

メニューの[Parameter]->[GOTO]で起動できます。

# ■右ボタン列の説明

Hide	星図を一時的に非表示にします。
Blink	星図を点滅表示させます。
Rotate	撮影画角の縦横の切り替えを行います。
Fix	Fix(固定)モードに移行します。
Match	Fixモードから星図マッチングモードに戻ります。

# Fix(固定)モードでの使用

Fix モードでは、あらかじめ導入対象付近の星図を表示しておき、映像上の星を星図に合わせる方式で 導入を行います。

#### ■手順1

右ボタン列の[Fix]ボタンをタップします。

Μ					2
7	8	9	BS	RA/DEC	Μ
4	5	6	_	NGC	IC
				Cle	ear
1	2	3	0	Ent	ter

導入天体の入力画面が現れます。

#### メシエ天体の導入

[M]ボタンのあと、メシエ番号を入力します。[Enter]で確定です。

#### NGC 天体の導入

[NGC]ボタンのあと、NGC 番号を入力します。[Enter]で確定です。

#### IC 天体の導入

[IC]ボタンのあと、IC 番号を入力します。[Enter]で確定です。

#### 赤経、赤緯座標で入力

[RA/DEC]ボタンのあと、赤経、赤緯の順にに次の形式で入力します。

RA 12h03m52s DEC +63'56m						
7	8	9	BS	RA/DEC	Μ	
4	5	6	_	NGC	IC	
				Cle	ear	
1	2	3	0	En	ter	

なお、入力は数字と符号でけで良いです。hやmの単位等は自動で入力されます。

### ■手順2

導入対象天体が確定すると星図が表示されます。



星図をずらしたい場合は、映像上(黒い部分)の4方向をタップすると星図がずれます。押し続けて動か すこともできます。

Fix モードでは実際に写し出される星には赤マークがつきます。この赤マークを消したい場合は、 メニューの[Parameter]→[Condition]→[Star Mark]で OFF ボタンをタップしてください。

#### ■手順3

違う天体の星図を表示させたい場合は再度[Fix]ボタンをタップします。

星図マッチングモードに戻るには[Match]ボタンをタップします。

メニューの[Parameter]ボタンで様々なカスタマイズをすることができます。

Exposure/Gain	Brightness/Contrast	Focal Length
Condition	Color	view NGC/IC
Image Field	GOTO	Close

# ■概要

Exposure/Gain	カメラの露出、ゲイン、ガンマを調整します。
Brightness/Contrast	カメラの明るさ、コントラストを調整します。
Focal Length	レンズの焦点距離を設定します。標準は8mmです。
Condition	星図マッチングの検索条件を変えます。
Color	星図の色をカスタマイズします。
View NGC/IC	NGC 天体、IC 天体は数が多いため、すべてを表示していません。星図で表示する NGC/IC 天体を設定します。
Image Field	画面に表示する、撮影画角、視野円を設定します。
GOTO	自動導入アプリを起動します。

# Exposure/Gain

Gain	カメラのゲインを設定します。
Exposure	カメラの露出を設定します。推奨は1/4秒です。
Gamma	カメラのガンマを設定します。
StarGain	スターゲインは星像の見た目の明るさを増します。見た目のだけの問題で実際の 動作にはなんの影響もありません。

# Brightness/Contrast



Brightness	映像の明るさを設定します。推奨値は5です。
Contrast	映像のコントラストを設定します。推奨値は3です。

# Focal Length



レンズの焦点距離を入力します。

8mm が標準です。星図マッチングでは焦点距離8mm で最適になるように調整されています。8mm 以外のレンズを使用した場合、星図マッチングの精度に関しては保障できません。

Allowable は焦点距離の許容誤差です。

許容誤差が小さすぎると、星図マッチングで失敗する可能性があります。逆に大きすぎると、候補数が 増え、第一候補が正しい確率が減ります。推奨値は5%です。

# **Condition**



星図マッチングでの検索条件を設定します。

[Max Star]は検索で使用する星の数の最大を設定します。 この数が大きいほど、マッチング精度は上がりますが、検索に時間がかかります。 逆に小さいほど、マッチング精度は落ちますが、検索は早くなります。 調整する場合は8~15の間で試してみてください。

[Strictness]は、検索するときの、マッチングの厳しさを表します。

この数値が高いほど、マッチング条件が厳しくなり、誤マッチングを減らせますが、マッチングに失敗する場合があります。

この数値が低いほど、マッチング条件が緩やかになりますが、第一候補が正確になる確率が減ります。

ノイズが多く、星と混同される場合や、画面に惑星やその他恒星以外の物体が写っている場合などは、マッチングに失敗しやすくなりますが、この値を小さくすることによって多少改善します。

[Planet Size]は、サイズがこの値以上の星は惑星と判断し、検索用の星から除外します。惑星が写野に入り、検索がうまくいかない場合はこの値を下げて、惑星を除外します。

[Star Mark]は、Fix モード時に写し出された星に赤マークを付けるか、付けいないか指定します。ON の場合、星に赤マークがつきます。





星図に表示される文字などの色を指定します。 [Color]ボタンで色を選択できます。(8色の中から) [Up]/[Down]ボタンで輝度を調整できます。

# View NGC/IC

NGC		IC	
NGC104		IC1318	
NGC1499	Add	IC1396	Add
NGC1499		IC1805	
NGC2174	Find	IC1318	Find
NGC2174		IC1396	
NGC2237	Delete	IC1805	Delete
NGC2261	Delete	IC1848	Delete
NGC2264		IC2177	
NGC2392 -	Close	IC405	Close

星図に表示するNGC 天体、および IC 天体を登録します。

Add	天体を登録します。タップすると番号入力画面が出ます。
Find	登録された天体を検索sします。タップすると番号入力画面が出ます。
Delete	リスト上で選択された天体を削除します。
Close	この画面を閉じます。

# ■Image Field ■GOTO

既に説明してあるので、ここでの説明は省略します。

# 自動導入 GOTO

取扱説明書

SS-one AutoGuiderは、SS-one 2軸コントローラ専用の自動導入機能があります。

SS-one2 軸コントローラを使う場合は、自動導入からオートガイドまですべてスタンドアローン環境で使うことができます。

# 準備

電源投入前にSS-one AutoGuiderとSS-one2軸コントローラを専用のRS232Cケーブルで接続してください。

基本的に、オートガイダーのセッティングとまったく同じです。オートガイダーが使用できる状態で、自動導入が使用できます。

星図マッチング機能を使うには、年月日、時刻が合っている必要があります。表示画像の右下に年月日、 時刻が表示されていますので、正しいか確認してください。また、現在地点(北緯、東経)の登録もして おく必要があります。

次のように、年月日、時刻を確認し、現在地点を登録してください。 いったん、Finder アプリを終了し、オープニング画面から Polar を起動します。メニューの[Time]をタップ します。



ここで、年月日、時刻を設定します。 次に、この画面を閉じ、メニューの[Locate]をタップします。



ここで東経(Longitude)と北緯(Latitude)を設定します。なお、両方とも下桁は0分~59分で設定します。 (実際のところ、アプリは北緯の下桁までは見ていません、そこまでの正確性は必要ありません)

以上の設定がすんだら、Polar アプリは終了してください。

# 星図の基本的な操作方法



上がN(北)の状態で表示されている場合で説明します。

画面のだいたい右側をタップすると赤経座標が増加する方向に星図が移動します。 画面のだいたい左側をタップすると赤経座標が減少する方向に星図が移動します。 画面のだいたい下側をタップすると赤緯座標が増加する方向に星図が移動します。 画面のだいたい上側をタップすると赤緯座標が減少する方向に星図が移動します。

タップし続ければ、連続して動かすことができます。

星図の移動は、赤道座標で行われます。水平、垂直移動ではありません。赤道付近では水平垂直で近似できますが、極付近では平行移動にはなりません。たとえば極付近で+RA、-RAの方向ぬ動かすと、 星図は回転します。

星図の向きを変更したい場合は、下メニューの[Direc.]ボタンをタップしてください。

#### 右ボタン列

Zoom	星図を拡大表示します。拡大率があがるにつれ表示される星や天体、名称の数が増えます。						
Wide	星図をワイド表示します。						
Rotate	撮影画角(緑の枠)の縦、横を切り替えます。なお、撮影画角はメニューの [Setting]の[Image Field]で設定できます。						
Direc.	タップする。 Dialog East それぞれの	と、方向ボ South Zenith North	タンが現 - ロ× West Cancel ップすると	れます。	でのその	方向にり	見えている星図を表示します。
Star	タップすると、目的の天体吹付近の星図を表示できます。 タップすると、次のような画面がでます。 M						
	7	8	9	BS	RA/DEC	М	
	4	5	6	-	NGC	IC	
					Cle	ear	
		2	3	0	En	ter	
	メシエ天体 [M]ボタンの NGC 天体 [NGC]ボタ IC 天体の [IC]ボタンの 赤経、赤緯 [RA/DEC]:	の導入 のあと、メジ の導入 ンのあと、 で入 の 座標で入 ボタンのあ	×番号を NGC番 <sup>↓</sup> 番号を入 <b>カ</b> ⊳と、赤経	を入力しま 号を入力し 、力します。 、赤緯の順	す。[Ente ます。[En [Enter]で 頁に座標を	r]で確定 nter]で确 ご確定で を入力し	⋶です。 筆定です。 <sup>☆</sup> す。 ます。単位は自動表示されます。

#### 手順1 コントローラとの接続

メニューの[Connent]ボタンをタップします。[Disconnect]と表示されれば接続された状態です。

#### 手順2 同期

明るい星を使って、本アプリの中心座標と、SS-one2軸コントローラがもつ座標を一致させます。 赤道儀を明るい星に向けます。たとえば、オリオン座のリゲル。目的天体のなるべく近くの星を選んでく ださい。カメラのファインダーを覗いてなるべく視野中心に導入してください。

次に、星図を移動、あるいは拡大表示して、その天体を中心に合わせます。下図参照



この状態で、メニューの[Sync]をタップします。



同期ポイントが黄色の丸で表示されます。同期は何度でも行うことができます。



導入したい天体を星図の中心に合わせます。この例ではM42。

そして、[Goto]ボタンをタップします。 赤道儀が動いて、対象の天体が導入されます。

さらに近くの別の天体を導入したい場合は、手順3を繰り返します。導入対象が近くの場合は、同期を繰り返す必要はありません。

導入を途中で止めたい場合は[Stop]ボタンをタップしてください。

メニューの[Setting]ボタンで様々なカスタマイズをすることができます。



#### ■Image Field

撮影画角あるいは視野円の設定をします。



アイピースなど円形視野の場合は[Circle]を選択し、視野角を入力してください。上記例は5度です。 写真の場合は、[Rectangle]を選択し、光学系の焦点距離、およびセンサーサイズを選択します。 以上で設定は終了です。

撮影画角の縦横の切り替えは、メイン画面の右ボタン列の中から、[Rotate]ボタンをタップしてください。





星図に表示される文字などの色を指定します。 [Color]ボタンで色を選択できます。(8色の中から) [Up]/[Down]ボタンで輝度を調整できます。

# View NGC/IC

NGC		IC	
NGC104		IC1318	
NGC1499	Add	IC1396	Add
NGC1499		IC1805	
NGC2174	Find	IC1318	Find
NGC2174		IC1396	
NGC2237	Delete	IC1805	Delete
NGC2261	Delete	IC1848	Delete
NGC2264		IC2177	
NGC2392 -	Close	IC405	Close

星図に表示するNGC 天体、および IC 天体を登録します。

Add	天体を登録します。タップすると番号入力画面が出ます。
Find	登録された天体を検索sします。タップすると番号入力画面が出ます。
Delete	リスト上で選択された天体を削除します。
Close	この画面を閉じます。

# CMOS カメラキャプチャーソフトウェア SS-one CMOS Capture

取扱説明書



# 重要!!

USBケーブルやUSBメモリの抜き差しは、本アプリケーションが起動した状態では行わないでください。 本アプリケーションを終了させた状態で行ってください。

ただし、電源まで落とす必要はありません。CMOS Capture が終了した状態なら抜き差しは可能です。

ファイル保存用のUSBメモリは、アクセスランプ付きのものが便利です。 USBメモリアクセスランプ点灯中および消灯から3分以内のときは、本アプリケーション終了中でも抜き 差ししないでください。

アクセス終了後、あまり早く抜くとファイルを壊す可能性があります。

2017/08/27 Up	16:19 D	E139.34 N35.59 Up				Up			Up	Cool
×								Dark		
	Ц			Ц						Ор
Down		Down				Down Down			own	Bin
Ren		Exp Filter								
ZWO ASI1600 4656 X 3520 Temp=30.6 (Ta	MM(Mono) arget=0)		1	2		3	4		5	Gain
Shoot	LiveView	P	lay	Menu		Inf	0		Guider	Quit

表示項目

左上の数値	表示例 2017/04/21 09:56 E139.35 N35.59 現在の日付と時刻、現在地の経度、緯度です。 オプションの GPS ユニットがない場合は本機内蔵の時計によって取得された時刻の み表示されます。 オプションの GPS ユニットを取り付け、かつ情報が取得できた場合は、時刻、経度、 緯度が表示されます。GPS の測位は起動時に一回だけ行われます。この表示が出 たら、GPS ユニットを外してもかまいません。
中央の大きな数 値	表示例 16 1:00 撮影枚数、露出時間を表示しています。 例の 16 は撮影枚数、1:00 は露出時間で、1 分 00 秒を表します。 Up/Down ボタンをタップすることにより、それぞれ数値を変えられます。
右下の緑、赤 のボタン	1       2       3       4       5         ZWO のフィルターホイール EFW を接続した場合のみ表示されます。それぞれの番号のボタンをタップすると、その番号のフィルターを選択できます。赤は現在選択されているフィルターです。
左下の文字	表示例 ZWO ASI120MM(Color) ← カメラ名称 1280×960 ← 解像度 Temp=22.2(Target=25) ← 現在温度(設定温度)
下メニュー	下メニューは、メインメニューですべての動作モードで変わることがない固定メニューです。詳細は別途説明します。
右メニュー	右メニューは、各動作モードで機能が変わるメニューです。各動作モードごとに説明 します。

CMOS Capture には3つの動作モードがあります。

通常モード	起動時のモードです。各種情報の表示や撮影枚数、露出などの設定ができます
ライブビュー モード	現在の撮影動画を表示するモードです。構図合わせやピント合わせ時に使用するモードです。
再生モード	撮影した画像を表示するモードです。

下メニュー(メインメニュー)

メインメニューはすべ	てのモードで固定です。
[Shoot]	撮影を開始します。なお、ライブビューモードでは[Flat]と表示されます。
[LiveView]	ライブビューモードへ移行します。
[Play]	撮影モードへ移行します。
[Menu]	撮影に関する設定やファイルの管理などを行います。
[Info]	ライブビュー、再生モードで表示する情報を選択します。
[Guider]	オートガイダーを起動します。
[Quit]	本アプリケーションを終了します。

# 撮影方法

本アプリケーションで撮影するには以下の手順に従ってください。

- 1 冷却温度の設定(冷却カメラの場合)
- 2 フィルターの選択(フィルターホイール EFW 接続時の場合)
- 3 ライブビューモードでピント合わせ、および構図合わせ
  ↓
- 4 撮影開始

↓

↓

5 再生モードで撮影画像の確認

冷却カメラの場合は最初に冷却温度の設定をします。 通常モードで右メニューの[Cool]をタップします。

Live Temperature	Target Temperature
-33.7	Down
Cancel	Cooler On

左上[Live temperature]に現在の温度が表示されます。

右の[Target Temperature]で目的の温度を設定してください。温度差ではなく、その温度にしたい値に設定します。例では-10度に設定してあります。

左下[Diffrence]に現在温度と目標温度の差が表示されます。

冷却カメラの固有の能力以上には冷却できませんので注意してください。

最後に[Cooler On]のボタンをタップすると冷却が開始されます。

#### フィルターの選択

フィルターボタンをタップして、フィルターを選択します。



通常モードで[Live View]ボタンをタップするとライブビューモードになります。

右メニューの説明

[Zoom]	1回タップするごとに+1段拡大表示します 画面の4隅をタップすると拡大領域をずらすことができます。
[Wide]	1回タップするごとに-1段ワイド表示します
[Crop]	クロップ表示 中心 640×480 ピクセル部分だけ表示します。 高解像度カメラの場合、ライブビュー表示が重くなることがあります。その場合、ク ロップ表示を利用します。
[Focus]	1点フォーカスモード 中心付近の星1個を検出抽出して拡大表示します。 もう一回タップすると5点フォーカスモードになります。 中心付近と4隅の星を検出抽出して拡大表示します。
[Gain]	ライブビューモードでの露出時間、ゲインなどを設定します。

ライブビューモードにしたら、最初に露出時間やゲインの設定を行います。

[Gain]ボタンをタップします。



Gain	カメラのゲインを設定します。1~25 デジカメの感度に相当するものです。
Exposure	露出時間を設定します。1/1000~8秒
Gamma	画像のガンマ値を設定します。0~10 通常は5くらいですが、ゲインを下げても明るい場合はガンマを下げます。

注意!!

ここの設定はライブビューの時だけの値です。実際の撮影時はここの設定は関係ありません。

■ピント合わせの方法

ライブビューでピント合わせするには2つの方法があります。高解像度カメラの場合は2番目の Crop 表示によるピント合わせを推奨します。

フォーカスモードにおけるピント合わせ

右メニューの[Focus]ボタンをタップすると、一点フォーカスモードになります。もう一回タップすると5点フォーカスモードになります。もう一回タップするとフォーカスモードが解除されます。





フォーカスモードでは中心付近1点、または、中心4隅の5点付近の星を検出抽出して拡大表示します。 [Zoom]ボタンをタップすると、拡大率を上げることができます。 高解像度カメラの場合、ライブビュー表示が遅くなる場合があります。その場合は、クロップ表示にします。

クロップ表示の時は、中心 640×480 ピクセルが表示されます。



[Crop]ボタンをタップします。

[Zoom]ボタンをタップして拡大表示します。

画面の4隅をタップして、ピント合わせに使用する星を中心にもってきます。

さらに[Zoom]ボタンをタップして拡大表示します。

ピント合わせをします。



ライブビューでのピント合わせと、構図合わせが終了したら、[Live View]ボタンをもう一度タップして、通常モードに戻します。

Crop 表示で右メニューの[Focus]ボタンをタップするとモーターフォーカサーを起動できます。 モーターフォーカサーの基本的な使い方は「Focuser」の章を参照ください。

#### ●基本的な使い方

1 Crop 表示で、ピント合わせに使いたい星を中心にもってきます。またピント合わせしやすく拡大してく ださい。



2 [Focuser]ボタンでモーターフォーカサーを起動します。

		-Motor-	Ð
•		5	IN
Capture		10	
-Backlash		50	OUT
Unlock		100	X100
Close		CONT	Reset

3 中心の星がキャプチャされ、左上に表示されます。[Capture]ボタンをタップすると、画像がキャプチャ され、6 個の枠のうち一個に表示されます。 ピント位置を少しづつ変えながら、同様の操作を繰り返します。

6個を超えると、最初のコマが上書きされます。

一番ピントが合った状態と判断したコマの部分をタップすると、そのピント位置が復元されます。

撮影に先立ち、必要ならオートガイダーを起動し、オートガイドをしておきます。オートガイダーを起動するには下メニューの[Guider]ボタンをタップします。

オートガイダーの起動						
	12 00:10 03		СМ	IOS Cap		w s+
						E
					Auto	Auto
					0.1 0.09	0.1 0.15
	Calibration	Guide	Parameter	Shutter	Timer	Quit

オートガイドを始めるには、「ガイドポートの選択」や「カメラの露出時間」などの設定をしたのち、 [Calibration]ボタンをタップすれば始められます。詳しくは「SS-one AutoGuider」のマニュアルをご覧ください。

オートガイダーを起動したまま(オートガイドしながら)画面上の[CMOS Cap]のボタンをタップすれば CMOS caputure の画面に戻ります。 CMOS Caputure と AutoGuider は両方同時に使用することができ ます。AutoGuider を完全に終了するには、AutoGuider 画面で[Quit]ボタンをタップします。

注意

[CMOS Cap]のボタンは、CMOS Capture から AutoGuider を起動したときのみ表示されます。 AutoGuider 単独で起動した場合は表示されません。

2017/04/21 09 Up	9:55		E139.35 I Up	N35.59	Up		Up		Cool
									Op
Down		Down		Dowr	n C	lown		Bin	
Rep			Exp		Filter				
ZWO ASI120MC(Color) 1280 X 960 Temp=22.2 (Target=-25)		1	2	2 3		5		Gain	
Shoot	Shoot LiveView		Play		Menu	Info			Quit

GPS ユニットを取りつけている場合は、左上に日時、経度、緯度が表示されていることを確認してください。

冷却する場合は目的温度になっていることを確認してください。 ビニングしたい場合は、[Bin]ボタンをタップします。

#### 補足

ビニングは複数ピクセルを1ピクセルに集約する CMOS センサー機能で解像度は落ちますが、感度は 上がります。 CMOS の場合は、撮影後、ソフトウェア的に行えますので、ここでビニングを選択するメリット はファイルサイズを小さくする以外にありません。

撮影枚数、露出時間を設定します。

撮影パラメーターを設定します。[Gain]ボタンをタップします。

2017/04/2 ເ	1 11:20 Up	E	139.34 N35 Up	.59	ι	Up		Up	Cool
			[						Dark
Dialo Gain	g	offset —		Gam	nma –	- •	×		Ор
1	0		3		5	5	_	Down	Bin
Deure	L In	Down	Un						Din
Down		Down	op		wn	Up			Gain
		Cle	ose					ō	Quit

[Gain]	カメラのゲインを設定します。1~25 デジカメの感度に相当するものです。
[Offset]	輝度に一律に加算する値をオフセットといいます。オフセットが加算されることにより、ノイズ と分離しやすくなります。値は1~10です。通常は3くらいです。
[Gamma]	画像のガンマ値を設定します。0~10 通常は5くらいですが、ゲインを下げても明るい場合はガンマを下げます。

このうち、通常、値を変えるのはゲインだけです。

ゲインは、デジカメの感度に相当するもので、カメラの特性や撮影条件によっていろいろ値を変えます。 必ずこの値というものはありません。いろいろ試してみてください。

オフセットは、特に理由がなければ3のままで使用してください。ダーク減算やフラット処理する場合は、 撮影画像、ダーク画像、フラット画像で、すべてオフセットが一致してる必要があります。ですから、あまり 頻繁に変える値ではありません。

撮影パラメーターの設定が終了したら、いよいよ撮影開始です。

[Shoot]ボタンをタップします。

Interval	One Shot
Test	Color Test
RGB Rotate	Cancel

撮影メニューから目的の撮影方法を選択します。

[Interval]	連続撮影します。 1枚あたりに撮影時間は露出時間+インターバル時間になります。 インターバル時間はメインメニューの[Menu]->[Time]で設定します。 ダウンロード時間がインターバル時間を超える場合は、インターバル時間はダウン ロード時間になります。
[One Shot]	1 枚だけ撮影します。
[Test]	テスト撮影します。露出時間は、メインメニューの[Menu]->[Time]で設定した値になります。それ以外は[One Shot]と同じです。
[Color Test]	RGBフィルターローテート撮影を1枚だけします。
[RGB Rotate]	RGBフィルターローテート撮影を連続でします。

#### 撮影中

撮影中は、撮影終了分の画像が表示され、自動的に再生モードになります。

撮影中でも、再生画像の選択や拡大表示などが可能です。詳細は次項をご覧ください。

#### 撮影のキャンセル

撮影中は[Shoot]ボタンが[Stop]に変わります。[Stop]ボタンをタップすれば撮影がキャンセルされます。 露出中の場合は、露出が短縮され、その画像は保存されます。

#### 再生モードでの撮影画像の確認

メインメニューの[Play]ボタンをタップすると再生モードに移行し、撮影した画像を確認できます。撮影中でもこのモードにすることができます。



再生モードでは、右上に画像ファイル名が表示されます。

右下に、中央付近の星が自動検出され拡大表示されます。ピンボケやガイド不良を確認できます。

右メニューの説明

[Zoom]	1回タップするごとに+1段拡大表示します 画面の4隅をタップすると拡大領域をずらすことができます。
[Wide]	1回タップするごとに-1段ワイド表示します
[Next]	次の撮影画像を表示します。
[Prev]	ひとつ前の撮影画像を表示します。
[Delete]	現在の表示画像ファイルを削除します。

再生モードでは、撮影画像の様々な情報を表示できます。メインメニューの[Info]ボタンで情報表示を切り替えることができます。



[Info]ボタンを一回タップすると、画像のヒストグラムが表示されます。

[Info]ボタンをもう一回タップすると、画像の撮影情報が表示されます。



撮影場所の経度、緯度、地図は、GPS ユニットを付けて撮影した画像の場合でしか表示されません。

撮影された画像は、本体に接続された USBメモリにすべて保存されます。ファイル名は以下のように規則したがって命名されます。

#### ●モノクロカメラの場合

#### SSxxxxx.tif

先頭がSSで始まり、xxxxx は通し番号になります。

なお、フィルターホイール EFW 接続時には末尾にフィルター番号が付加されます。

SSxxxxxx\_n.tif (n:フィルター番号)

●カラーカメラの場合

2種類のファイルが作成されます。

**SCxxxxx.tif** RAW ファイル(ステライメージでベイヤー RGB 変換可能) **COLxxxxx.tif** RGB 変換済みファイル

●オリジナルファイル

リアルタイムダーク・フラットを選択し、元ファイルを保存する設定にした場合、元ファイルは先頭に org が付きます。

org\_SSxxxxx.tif

●一括ダーク、フラット済みファイル

一括ダーク・フラット演算を施したファイルは以下のような接頭語が付きます。

f\_SSxxxxx.tif フラット補正済み d\_SSxxxxx.tif ダーク減算済み df\_SSxxxxx.tif ダーク減算、フラット補正済み

# ●ダーク、フラットファイル

ダークファイルは、フォルダ\darkの中に保存されます。

DGaaEbbbbPnn.tif aa:ゲイン bbbb:露出 nn:通し番号

フラットファイルは、フォルダ flatの中に保存されます。

FLATnnnnn.tif nnnnn:通し番号

ダーク、フラットファイルをパソコン等でファイル名の変更が可能です。

SS-one CMOS Capture はダークファイル、フラットファイルの作成機能があり、さらにそれを使って、ダーク減算、フラット補正をすることができます。 すべて CMOS Capture 内で完結しており専用のソフトを必要 としません。

#### ●ダークファイルの作成方法

1 通常モードのメイン画面において、撮影枚数と露出時間をセットします。露出時間は撮影時と同じにします。

2 [Gain]ボタンをタップして、ゲイン、オフセット、ガンマを確認します。これらの値は撮影時と同一にします。違っていたら修正してください。

3 レンズまたは望遠鏡にキャップをして、光が入らないようにします。

4 冷却カメラの場合は、撮影時と同じ温度に設定し、冷却を開始します。

5 右メニューの[Dark]をタップします。次画面が出ます。

Create Dark File	RealTime Dark		
	Close		

5 [Create Dark File]のボタンをタップすると、ダーク撮影が開始され、終了すると、画面に完成したダークファイルが表示されます。

ダークファイルは自動でコンポジットされ、中間のファイルは保存されません。 ダークファイルは、USBメモリ内の dark フォルダの中に作成され、ファイル名の規則は以下のようになります。

**DGaaEbbbbPnn.tif** aa:ゲイン bbbb:露出 nn:通し番号 例 DG10E0060P12.tif

なお、このファイル名はパソコンなどで変更することができます。わかりやすい名前に変更してもかまいません。

ダークファイルは、CMOS Captureからは削除できません。削除などファイルの管理はパソコンで行って ください。

### ●フラットファイルの作成方法

- 1 通常モードのメイン画面において、撮影枚数をセットします。この画面の露出時間は関係ありません。
- 2 メインメニュー[Live View]をタップしてライブビューモードにします。
- 3 望遠鏡やレンズのピントを無限遠に合わせます。
- 4 望遠鏡やレンズをフラット光源に向けます。
- 5 右メニューの[Gain]ボタンをタップし、ゲイン、露出時間、ガンマを設定します。



6 必要に応じて、ヒストグラムを表示させます。メインメニューの[Info]ボタンをタップすれば表示されます。ヒストグラムの山が中央か、やや左側になるように露出やゲインを設定してください。なお、CMOS Capture は色ごとに独立してフラット補正するので各色のレベルが合っている必要はありません。



7 メインメニューの[Flat]ボタンをタップすればフラット撮影が開始され、終了すると、画面に完成したフラットファイルが表示されます。

フラットファイルは自動でコンポジットされ、中間のファイルは保存されません。 フラットファイルは、USBメモリ内のflatフォルダの中に作成され、ファイル名の規則は以下のようになります。

#### FLATnnnnn.tif nnnnn:通し番号

例 FLAT00001.tif

なお、このファイル名はパソコンなどで変更することができます。わかりやすい名前に変更してもかまいません。

フラットファイルは、CMOS Capture からは削除できません。削除などファイルの管理はパソコンで行って ください。

## ダーク減算、フラット補正の仕方

CMOS Capture は、撮影後、一括してダーク減算、フラット補正をする一括ダーク減算・フラット補正と、 撮影しながら行う、リアルタイムダーク減算、フラット補正があります。

#### ●一括ダーク減算、フラット補正の仕方

1 通常モードで右メニューの[Op]ボタンをタップします。



2 ダーク減算する場合は、[Dark File]からダークファイルを、フラット補正する場合は、[Flat File]からフラットファイルを選択します。

3 ディスク領域を節約するために元ファイルを残さず上書きする場合は、[Overwrite Origianl File]を タップして[Yes]にします。 とりあえずテストのため一枚だけ演算する場合は[Only one file]をタップして [Yes]にします。

4 ダーク減算だけする場合は[Dark]ボタンを、 フラット処理だけする場合は[Flat]ボタンを、 ダーク減算とフラット処理、両方する場合は[Dark+Flat]ボタンをタップします。

一括演算が開始されます。

2017/04/21 09 Up	9:10 Division	E139.34 N Up	135.59	Up		Up	Cool
	S000951_2	2.tif					Dark
					0%		Op
		Can	cel			'n	Bin
ZWO ASI1 1280 X 960 Temp=25.2 (Tar	get=-10)	1	2	3	4	5	Gain
Shoot	LiveView	Play		Menu	Info		Quit

作成されるファイル名

オプションの[Overwrite Original File]を[Yes]にしなかった場合は以下のファイルが生成されます。

一括ダーク・フラット演算を施したファイルは以下のような接頭語が付きます。

f\_SSxxxxx.tif フラット補正済み d\_SSxxxxx.tif ダーク減算済み df\_SSxxxxx.tif ダーク減算、フラット補正済み

これらのファイルは再生モードでは表示できません。再生モードで表示される画像は元ファイルになります。 これらのファイルを表示させたい場合は、パソコンなどで見てください。

#### ●リアルタイムダーク減算、フラット補正の仕方

1 通常モードで、右メニューの[Dark]をタップします。さらに[Real Time Dark]をタップします。

No	Dark		Flat		Dark+Flat	
Dark File					]	
DG10E0060P13.tif comp=4 Flat File		Change		Cancel		
FLAT00911.tif TextLabel		Change		OK		
Save Original File			UN			
Yes		No				

2 ダーク減算だけする場合は、[Dark]ボタンを

フラット処理だけする場合は[Flat]ボタンを、

ダーク減算とフラット処理、両方する場合は[Dark+Flat]ボタンをタップして赤くします。

3 ダークファイル、フラットファイルの選択は[Dark File]の[Change...]または[Flat File]の[Change...]を タップします。

File Infomation	FLAT01003.tif	
ZWO ASI1600MM exp=1/128[s] gain=2	FLAT01004.tif	Up
offset=3/gamma=5		Down
openone		Cancel
		ок

4 元ファイルを残したい場合は、[Save Original File]の[Yes]をタップして赤くします。

5 [OK]ボタンをタップして終了します。

これで通常通り撮影すれば、リアルタイムダーク減算、フラット補正が行われます。

演算処理された画像は、通常のファイル名で保存されます。再生モードで表示される画像も、演算処理後の画像になります。なお、元画像を保存する設定の場合は、ファイル名の先頭に"org\_"が付き、保存されます。

2017/04/21 18:49 Up	E139.34 N35.59 Up	Dark Up	U	lp	Cool
					Dark
					Op
Down	Down	Down	n Do	wn	Bin
Rep	Exp	Filter			
ZWO ASI120MC(Color) 1280 X 960 Temp=26.0 (Target=-10)	1	2 3	4	5	Gain
Shoot LiveVi	ew Play	Menu	Info		Quit

リアルタイムダーク減算、フラット補正が設定されると、画面右上に赤文字で[Dark]または[Flat]または [Dark/Flat]と表示されます。
ディザリング撮影とはインターバル撮影の合間にオートガイダーと連携し撮影写野をほんの少しずらし、 コンポジット時に固定的ノイズを軽減する撮影方法です。

# ●設定方法

- 1 下メニューの[Guider]ボタンをタップしてオートガイダーを起動します。
- 2 オートガイダーの下メニューの[Timer]ボタンをタップします。



ここで[Dithering]の[ON]ボタンをタップして赤くします。

なお、この画面の撮影枚数や露出時間などの数値は関係ありません。

ディザリング撮影時の撮影枚数や露出時間はあくまでも CMOS Capture 側の設定が優先され AutoGuider 側の設定はまったく影響されません。

3 2の画面のまま[Setting]ボタンをタップします。



ここで、[Dithering Step]、つまり写野をずらす量をピクセルで指定します。この例では8ピクセルです。

ここでいう、ピクセルとは、オートガイドカメラに写し出された画像のピクセルであって、CMOSカメラの画像ではないことに注意してください。

以上の設定が終了したら、この画面と2の画面を閉じます。以上で設定は終わりです。

## ●撮影開始

1 ディザリング撮影を開始するには、まず AutoGuider でオートガイドを始めます。キャリブレーションを まだやってない場合は[Calibration]ボタンを、既にキャリブレーションが済んでいる場合は、[Guide]ボタ ンをタップすればオートガイドが始まります。

2 オートガイドが始まったら、[CMOS Cap]ボタンをタップし、CMOS Capture 画面に戻ります。

3 ここからは、通常のインターバル撮影と同じように、撮影枚数と露出時間を設定し、撮影を開始します。

### 注意

ディザリング中は、撮影が遅延され、画面に[Dithering...]と表示されます。ディザリングには数秒から数 十秒かかります。

1分たってもディザリングが終了しない場合は強制的に撮影が再開されます。

インターバル撮影において、随時コンポジットを行う撮影をライブコンポジット撮影といいます。コンポ ジットに伴う、星位置基準による位置合わせは自動で行われます。・

## ●設定方法

1 下メニューの[Menu]ボタンをタップします。

Time	Local Time	All Delete		
Focus Aid	Filter Rotate	Composite		
File Manage	File List	Close		

2 [Composite]ボタンをタップします。



3 [Live Composite Enable]を[Yes]にします。他の設定は以下の通りです。

# [Operation]

[ADD.] 加算コンポジットをします。加算による飽和に注意ください。 [AVG.] 加算平均コンポジットをします。

## [Save each file]

[Yes] コンポジットする各ファイルを保存します。ファイル数が多くなることに注意してください。 [No] 各ファイルは保存されます。コンポジットされたファイルだけが保存されます。

## [Matching base]

コンポジットに伴う、位置合わせにおいて、基準となる画像を選択します。 [First one] コンポジットは最初の一枚の画像を基準に位置合わせします。



この方式は誤差が蓄積されず精度に優れていますが、最初の画像から50ピクセル以上ずれるとコン ポジットできません。オートガイドしている場合にお勧めの方法です。

[Previous] コンポジットは常に前回の画像を基準に位置合わせします。



この方式は前回の画像より50ピクセル以上ずれていなければコンポジットできますが、誤差が蓄積 されやすいです。ノータッチガイドの場合にお勧めの方法です。

# [Composite Number]

コンポジットする枚数を指定します。

なお、インターバル撮影の撮影枚数はコンポジット枚数の整数倍が望ましいですが、必ずしも絶対の 条件ではありません。

たとえば、コンポジット枚数を4枚に設定し、撮影枚数を10枚に設定した場合は、

4枚、4枚、2枚のコンポジットされた3つのファイルが作成されます。

また、撮影を途中で中断した場合は現在の枚数までのファイルが作成されます。

# ●その他ライブコンポジットの注意点

ファイル名

コンポジットされたファイルのファイル名は最後に「\_Cn」(nは枚数)が付きます。たとえば、4枚コンポ ジットされたファイルは\_C4が最後に付きます。これにより何枚コンポジットされたファイルかすぐわかりま す。

カラーの場合は、カラー変換後にコンポジットされます。RAW 画像のままのコンポジットは理論的にできません。

コンポジットされたファイルは後からダーク減算やフラット補正が原理的にできません。ダーク減算やフラット補正が必要な場合は必ず、「リアルタイムダーク減算およびフラット補正」をしてください。

ライブコンポジットが有効になっている場合は画面上部に赤で「LiveComp」と表示されます。

コンポジットに失敗した場合は、その画像はコンポジット枚数および撮影枚数のカウントから外されます。

RGBフィルターローテート撮影とは、RGBの三色のフィルターを順次回転させながら撮影し、カラー合成を自動で行う撮影方法です。モノクロカメラで、カラー画像を出力することができます。

#### ●準備

電動フィルターホイールに RGB フィルターをセットしますが、現在のところ以下の2パターンのみ対応しています。

RGB=1:2:3



RGB=2:3:4

### ●設定

RGBフィルターローテート撮影は、ライブコンポジットの一種なので、まずはライブコンポジット撮影の 設定をしてください。(前項を参照)

RGB 合成だけで、コンポジットしない場合は[Compsite Number]は1に設定してください。

なお、RGBの三色を撮影した時点でコンポジット枚数および撮影枚数は1とカウントされます。したがって、通常のコンポジットの三倍の枚数が撮影されます。

たとえば、コンポジット枚数が4枚で撮影枚数8枚の場合は、12枚撮影ごとにコンポジットされ、24枚 撮影されたところですべて撮影が終わります。

次にフィルターパターンの設定をします。[Menu]画面を開き、[Filter Rotate]ボタンをタップします。



ここで、フィルターパタン RGB=1:2:3 または RGB=2:3:4 のどちらかを選んでください。

以上で設定は終了です。

### ●撮影

RGBフィルターローテート撮影は、ライブコンポジットを有効にした上で、フィルターパターンを設定して初めて可能になります。さらに撮影するときに(Shootボタン)以下のボタンを選択してください。

Interval	One Shot
Test	Color Test
RGB Rotate	Cancel

RGB フィルターローテート撮影を1枚だけする場合は、[Color Test]ボタンをタップしてください。

RGBフィルターローテート撮影を連続してする場合は、[RGB Rotate]ボタンをタップしてください。

TimeLocal TimeAll DeleteFocus AidFilter RotateCompositeFile ManageFile ListClose

メインメニューの[Menu]ボタンで様々な設定をすることができます。

[Filter Rotate]と[Compsite]については前項で説明したのでここではしません。



時間に関する設定をします。



[Interval Time]	連続撮影(インターバル撮影)において、露出と露出の間の時間を設定します。 ダウンロード時間がこの値を超える場合はダウンロード時間がこの値になります。
[Test exposure time]	[Shoot]ボタン[Test]を選択した場合、テスト撮影になります。テスト撮影の露出時間をここで設定します。

# •[Local Time]

UTC(世界標準時)からの時差を設定します。日本は+9です。



# •[All Delete]

USBメモリ内のファイルをすべて削除します。 ただし、Flatフォルダ内、Darkフォルダ内のファイルは削除されません。 ライブビューモードでのフォーカスモードまたは、再生モードでの左下の星検出機能の設定を行います。

	Sampling S	tar Size —	,				~
LiveView	Up	Up	Up		Up	Up	Up
			Ę		Ξ		
Play	Down	Down	Down		Down	Down	Down
		Min		ļ			Max
	Cancel					ок	

ライブビューモードでのフォーカスモードの星検出機能の設定する場合は、[Live View]ボタンをタップして赤くします。

再生モードでの星検出機能の設定をする場合は、[Play]ボタンをタップして赤くします。

# [Sample Star Size]

星を検出する条件、星のサイズの最小値と最大値を設定します。

•[File List]

USB メモリ内のファイルを一覧表示します。

SS000915_1.tif 🗾	
SS000916_1.tif	Up
SS000917_1.tif —	
SS000918_1.tif	
SS000919_1.tif	
SS000920_1.tif	Down
SS000921_1.tif	
SS000922_1.tif	·
SS000923_1.tif	
SS000924_1.tif	
SS000925_1.tif	Delete
SS000926_1.tif	
SS000927_1.tif	
SS000928_1.tif	
SS000929_1.tif	
SS000930_1.tif	01
SS000931_1.tif	Ciose
SS000932_1.tif	
eennnapp 1 tif	





# [Save Raw file]

カラーカメラにおいて RAW 画像のファイルを保存するかどうか選択します。[No]を選択すると、ベイ ヤー RGB 変換後のファイル(COLxxxx)しか保存されません。

# [File Number Reset]

ファイル名は通し番号を元に生成されます。この通し番号をリセットします。